

ストップウォッチ T-474
保証書 GUARANTEE

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

この保証書は、複製のため、ご利用できません。

●販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。●本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。●本保証書は日本国内のみ有効です。(This guarantee is valid only in Japan.)

T474-0412

保証・アフターサービスについて

●電池は保証の対象外です。●保証書は日本国内のみ有効です。アフターサービスは海外ではできません。●次のような場合には保証期間内でも有料修理になりますのでご注意下さい。●本保証書の提示がない場合●本保証書に販売店およびお買上げ日の記載がない場合●誤った使用、不注意、不当な修理により生じた故障・損傷●改造または分解により生じた故障・損傷●火災や天災地変による故障・損傷●ご使用中に生じた傷など外観上の変化、損傷●保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお買上げ店にお持ちいただきます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご持参下さい。●修理品をお持ち込み・ご送付される場合の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。●修理・調整にあたって、部品・付属品などについては、一部代替部品を使用させていただくことがあります。●ご贈答・転居などにより、お買上げ店での保証が受けられない場合は、下記のノア精密サービスセンターまでご相談下さい。

輸入発売元 ノア精密株式会社

本社：〒111-0042
東京都台東区寿1-6-7 ユーハイツ仲光3階

サービスセンター：〒340-0002
埼玉県草加市青柳 6-46-1
TEL:048-933-4080

受付時間：月曜日～金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
午前10:00～午後12:00、午後1:00～午後5:00
※受付時間は夏期休暇等の都合により変更される場合があります。

注意と警告 安全にご使用いただくために下記の注意事項を必ず守って下さい。

使用上の注意

禁止 ●分解・改造をしないで下さい。

注意 警告 ●強いショックを与えないで下さい。●次のような場所での使用、保管はしないで下さい。●温度が0℃以下、または+40℃以上になる場所●浴室など、湿気の多い場所●直射日光などの強い紫外線が当たる場所●強い磁気のある場所●振動の激しい場所●工場、台所など、油分の多く発生する場所●温泉場など、ガスの発生する場所●ストラップが首に巻きついた場合、窒息する恐れがあります。幼児の手の届かない場所で使用、保管して下さい。

防滴仕様について

●本製品は簡易的な防滴構造(JIS防滴I型)です。濡れた手での使用や、一時的にかかる水滴に対して使用可能です。水中につけたり、水を直接かけるなどしないで下さい。●使用中についた水滴は、すぐに拭き取って下さい。

電池について

禁止 ●ショート・分解・加熱・火に入れるなどしないで下さい。●付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないで下さい。●+と-を逆に入れて下さい。●電池に直接ハンダ付けしないで下さい。

注意 警告 ●寿命の切れた電池はすぐに電池ホルダからはずして下さい。●長期間機器を使用しない場合は機器から電池をはずして下さい。●電池が液漏れした場合は、液に触れないで下さい。●電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合はクガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、医師に相談して下さい。●電池は幼児の手の届かない場所に保管して下さい。万一、飲み込んだ場合は医師に相談して下さい。●電池ホルダが機能別に分かれていて2個以上の電池を使用する場合は、違う種類の電池(アルカリとマンガン等)や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないで下さい。●電池を廃棄、または保存する場合はテープなどで絶縁して下さい。他の金属や電池と接触して発火・破裂の恐れがあります。

ストップウォッチ T-474
取扱説明書 T474-0412

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

主な仕様

表示部	液晶デジタル切替表示
表示内容	時計：AM・PM12時間/24時間表示 (平均月差±45秒) アラーム時刻表示 カウントダウンタイマー ：1秒～99時間59分59秒 ストップウォッチ ：1/100秒表示 スプリットタイム表示 (計測時間 99分59.99秒)
アラーム	電子音(59秒間)
作動範囲	0℃～45℃
材質	本体 ABS樹脂
外形寸法	82×65×19mm(本体寸法)
本体重量	約46g
使用電池	LR44 ボタン電池1個
電池寿命	約1年
防水構造	JIS防滴I形 コンパス付 ホイッスル付

*仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ご使用方法

- 機能 ●時計 ●アラーム ●カウントダウンタイマー(リビートメモリー機能付) ●1/100ストップウォッチ(スプリット・デュアルタイム計測機能付) ●コンパス ●ホイッスル



●表示の切り替え方法
(中)ボタンを押すと：時刻表示→(アラーム時刻の設定)→(時刻表示)→ストップウォッチ表示→タイマー表示→時計表示の順で表示が繰り返り切り替わります。



●時刻の合わせ方
1.時刻表示のときに(左)ボタンを2秒間押し続けて、時刻合わせモードにしてください。(秒表示が点滅します。この時(右)ボタンを押すと秒表示が00秒にリセットすることができます。)
2.(左)ボタンを押すと分表示が点滅するので、(右)ボタンを押して分を合わせます。次に、(左)ボタンを押すと時表示が点滅するので、同じく(右)ボタンを押して時を合わせます。
*(右)ボタンを押し続けると早送りになります。

3.もう一度(左)ボタンを押すと「12H」又は「24H」が表示されますので、(右)ボタンを押して12時間表示にするか24時間表示にするか選択してください。



4.最後に(中)ボタンを押すと時刻表示に戻ります。(ボタンを押さずに放置しておくとも自動的に約10秒後には時刻表示に戻ります。)

●アラーム時刻の設定方法
1.時刻表示のときに(中)ボタンを2秒間押し続けて、アラーム時刻設定方法モードにしてください。分表示が点滅するので(右)ボタンを押して分を設定します。
2.(左)ボタンを押すと時表示が点滅するので、(右)ボタンを押して時を設定します。
3.最後に(中)ボタンを押すとアラーム時刻設定が完了し時刻表示に戻ります。
*アラームの「オン/オフ」切り替えは、時計表示のとき(右)ボタンを2秒押し続けてください。(アラーム「オン」のときには表示ディスプレイ右上に「▲」マークが表示されます。)

●アラーム設定時刻の表示方法
1.時刻表示のときに(右)ボタンと(左)ボタンを同時に押すと、押している間だけアラーム設定時刻が表示されます。

●アラームの止め方
1.アラームが鳴っているとき(右)ボタン(又は、(左)ボタン)を押すとアラームが止まります。(アラームは最大59秒鳴ります。)

●ストップウォッチの操作方法
1.時刻表示のときに(中)ボタンを1回押して、ストップウォッチモードにしてください。
2.(右)ボタンを押すとカウントが始まります。
3.もう一度(右)ボタンを押すとカウントが止まります。
4.(左)ボタンを押すとリセットされます。

●スプリットタイムの計測方法
(途中の経過タイムを知りたいとき)
1.ストップウォッチモードのときに(右)ボタンを押すとカウントが始まります。
2.(左)ボタンを押すとスプリットタイムが表示されます。
3.もう一度(左)ボタンを押すと再スタートします。(最初のスタートからのカウントは継続しています。)
4.(右)ボタンを押すとカウントが止まります。
5.(左)ボタンを押すとリセットされます。

●デュアルタイムの計測方法
(2人のそれぞれのタイムを知りたいとき)
1.ストップウォッチモードのときに(右)ボタンを押すとカウントが始まります。
2.(左)ボタンを押すと1人目のタイムでストップします。
3.次に(右)ボタンを押すと2人目のタイムでストップします。
*ただし、表示タイムは1人目のままです。
4.(左)ボタンを押すと2人目のタイムが表示されます。
5.再度(左)ボタンを押すとリセットされます。

●カウントダウンタイマーの操作方法
1.時刻表示のときに(中)ボタンを2回押して、タイマーモードにしてください。
2.(左)ボタンを2秒間押し続けて、時間設定モードにしてください。秒表示が点滅するので(右)ボタンを押して秒を設定してください。次に、(左)ボタンを押すと分表示が点滅するので(右)ボタンを押して分を設定してください。同様にして時を設定し、最後に(中)ボタンを押すと設定完了です。
3.(右)ボタンを押すとカウントダウンを開始します。(途中で止める場合は(右)ボタンを押してください。また再スタートする場合は、もう一度(中)ボタンを押してください。)
4.00秒になるとアラーム音が鳴ります。(最大59秒間)アラーム音を止める場合は(左)ボタンを押してください。
*このとき、設定した時間はメモリーされており、(右)ボタンを押すと設定時間を再表示します。(リビート機能)00秒の時(左)ボタンを2秒間押し続けるとメモリーが消去し、リセットされます。

お手入れについて

△お手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。
△ベンジン、アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わないでください。変色・変形の恐れがあります。

電池が消耗すると表示が濁るなど正確に作動しなくなります。この時は、新しい電池と交換してください。

使用電池：LR44 x1個
電池寿命：約1年
本体裏面の電池カバーをコイン等でOPENの方向に回しはすしてください。
*防滴構造のため、電池カバーは硬めに取り付けられています。電池の+-を間違えないようにして交換してください。

*付属の電池はモニター用のため、電池寿命が1年より短いことがあります。