

ご購入ありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。本取扱説明書はお手元に保管して下さい。

製品仕様 (改良のため予告なく変更する場合があります。)

- 時間精度: 平均月差 ±30 秒以内 (気温 25℃で使用した場合)
■使用温度範囲: 0 ~ +40℃
■使用推奨電池: 単3形マンガン乾電池 (R6 1.5V) 1個
■電池寿命: 約 10 ヶ月 (単3形マンガン乾電池 1個使用の場合)

お手入れについて

- プラスチック部品、ガラスをふくときは、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた柔らかい布でふいた後に、カラぶきして下さい。木製品、金属部品の場合は柔らかい布でカラぶきして下さい。
●ペンジン、アルコール、ミガキ粉、ブラシは使用しないで下さい。変色、変形、傷の恐れがあります。
※時計の針には触れないで下さい。正確な時刻を示すことが出来なくなります。
※お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やけがの恐れがあり大変危険です。また保証の対象外となります。

●印刷による制限のため本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。●本製品によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に対して何ら責任を負いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

本体のご注意

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容
●誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、乳幼児の手の届く所に置かない
●分解や改造をしない
●故障や破損した状態で使わない
●ぬれた手でさわらない
●浴室やサウナ、温室など、高温・高温になるところでは使わない
●本体内部に水分や異物を入れない
●火の中に捨てたり加熱しない
●梱包用袋は絶対に被らない

注意 障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容
●下記のような場所では使わない
●強い振動や衝撃を与えない

電池のご注意

危険 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容
●誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、乳幼児の手の届く所に置かない
飲み込んだ場合、あるいは飲み込んだ恐れのある場合は、直ちに医師に連絡して指示を受けて下さい。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容
●電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る。
●電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない。

注意 障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容
●電池の⊕⊖を正しく入れる
液漏れや発熱の原因となり、ケガや故障の原因になる。

ご使用方法

時計の使い方
①単3形乾電池 1個を電池ホルダの⊕⊖の表示に合わせて入れる。
②時刻ツマミを回して現在時刻に合わせる。
図解: 壁掛け部、電池ホルダ、時刻ツマミ、スタンド

時計の置き方について
スタンドを時計裏面のスタンド差込口にクリック感があるまで差し込んで下さい。
図解: スタンド差込口、スタンド

時計の掛け方について
注意 掛け方が不適切な場合、落下する危険があります。
●掛け具に時計を掛けた際に、時計本体を上下・左右・前後に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認して下さい。

故障かな? と思ったときには・・・
※製品が正常に作動していないときは修理を依頼する前に下記を参考にお確かめ下さい。
表: 症状、考えられる原因、処置

お問い合わせ先
ノア精密株式会社 サービスセンター
〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1
TEL:048-933-4080
受付時間:月曜日～金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
10:00～12:00, 13:00～17:00