

ご使用前に必ずお読みください。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い
下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保
管し、必要に応じてご覧下さい。

T-229 取扱説明書

製品仕様

時間精度：平均月差±30秒以内（常温使用時）
アラーム精度：±5分以内（設定した時刻に対して）
使用温度範囲：0℃～40℃以内
使用推奨電池：単3形マンガン乾電池1個
※充電式電池・オキシライド乾電池には対応しておりません。機械に不具
合が起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。
電池寿命：約1年（単3形マンガン乾電池1個を使用し、1日にアラームを
30秒ライトを1日1回使用の場合）
※モニター用電池が付属している場合
付属の電池は、工場出荷時に付けられたモニター用電池ですので製品仕
様の表示より寿命が短い場合があります。（モニター用電池とは、時計
の機能や性能をチェックするための電池のことです。そのため付属の電
池は保証の対象外です。）

●製品仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。●印刷による制
限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。●本製
品によって生じたいかなる支出、損益やその他の損失に対してなんら責任を負
いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

保証書

品番	T-229
保証期間	
お買上げ	
販売店	
この保証書は、複製のため、ご利用できません。	

保証・アフターサービスについて

アフターサービスは海外ではできません。●次のような場合には
保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。◆本保証
書の提示がない場合◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載
がない場合◆誤った使用、不注意、不当な修理により生じた故障
損傷◆改造または分解により生じた故障・損傷◆火災や天災地変
による故障・損傷◆ご使用中に生じた傷など外観上の変化、損傷
●保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がご購入の店に
お持ち込み頂きます。修理を依頼される場合は、お買上げ店にご
持参下さい。●修理品をご送付頂く場合の運賃、諸掛り費用はお
客様にてご負担願います。●修理・調整にあたって部品・付属品
などについては、一部代替部品を使用させて頂くことがあります。
●ご贈答・転居などにより、お買上げ店での保証が受けられない
場合には、本書に記載のノア精密株式会社サービスセンターまでご相談
下さい。

サービスセンター：〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1
TEL:048-933-4080

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
午前10:00～午後12:00、午後1:00～午後5:00

※上記受付時間は、都合により変更される場合があります。

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万
一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご
持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。なお、本保証書の発行に
よりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
- 本保証書は日本国内のみ有効です。

(This guarantee is valid only in Japan.)

ノア精密株式会社

本社：〒111-0042 東京都台東区寿1-6-7ユー・ハイム仲光3階

T229-1502

ご使用方法 時計により外観が異なる場合がありますが、操作方法は同じです。

■電池を入れる

- ①アラームスイッチをOFFにして下さい。
 - ②電池フタを、バネ部分を押しながら持ち上げ開けて下さい。
単3形乾電池1個を＋の表示に合わせて入れて下さい。
 - ③ツメ部分を差し込み、電池フタを閉じて下さい。
- ※アラームスイッチをONのまま電池を入れると、誤動作・故障
の原因となります。



※電池を入れるときは一側から
入れて下さい。
※電池をはずすときは＋側から
はずして下さい。

■時刻を合わせる

ツマミを引き出してから
まわす。



※ツマミは必ず指定の矢印の方向へ回して下さい。
※引き出したツマミは必ず押し込んで元に戻して下さい。
時計精度が狂うなどの故障の原因となります。

■アラーム時刻を設定する

ツマミを押し込んで、必ず
左回りにまわす。



■アラームを鳴らす

アラームスイッチ
をONの位置にする



■アラームを止める

アラームスイッチ
をOFFの位置にする



止めてもまた鳴るスヌーズ機能とライト機能

- アラームが鳴っている間にスヌーズ&ライトボタンを押すと、
アラームが一旦鳴り止まり、約4分後に再び鳴り出します。
約40～50分間はこの動作を繰り返すことができます。
- アラームが再び鳴らないようにするには、アラームスイッチを
OFFの位置にします。
- スヌーズ&ライトボタンを押すとライトが点灯します。

ご使用上の注意

▲ 注意

●分解・改造はおやめ下さい。●強いショックを与えないで下さ
い。●下記のような場所でのご使用、保管はおやめ下さい。◆温
度が0℃以下、または+40℃以上になる場所◆浴室など湿気の多
い場所◆直射日光などの強い紫外線が当たる場所◆強い磁気のある
場所◆振動の激しい場所◆工場、台所などの油分の多く発生す
る場所◆温泉場など、ガスの発生する場所

電池について

▲ 注意

●＋の極性に注意して正しく入れて下さい。●モニター用電池
が付属している場合、付属の電池は充電式ではありません。絶対
に充電しないで下さい。●電池に直接ハンダ付けしないで下さい。
●寿命の切れた電池はすぐに電池ホルダからはずして下さい。●
ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないで下さい。●電池
が液漏れを起こした場合は、液に触れないで下さい。●電池は幼
児の手の届かない場所に保管して下さい。万一飲み込んだ場合は
ただちに医師と相談して下さい。

T229-1502