



ご使用方法

- ①電池の⊕⊖に注意して、図のように本体の接点に電池の端子が触れるようにセットして下さい。
- ②表示の内容から電池残量をご確認下さい。
※測定時は電池を動かさないようにして下さい。
※測定中も電池は消耗しています。なるべく短時間で測定するようにして下さい。
※充電式電池はチェックできません。



乾電池の場合



ボタン電池の場合



測定可能電池

乾電池(アルカリ・マンガン)：単1形,単2形,単3形,単4形,単5形
ボタン電池(1.55V)：SR44W, SR44SW, SR44(G13), LR44

⚠ 使用上のご注意

●このバッテリーチェッカーは電池の消耗具合を簡易的に表示するものです。あくまでも目安としてご使用下さい。●電池の残量による使用可否は、使用する機器や環境、使用条件によって異なります。●電池の計測は必ず1個ずつ行って下さい。●本製品によって生じた、いかなる支出・損益・その他の損失に対して何ら責任を負いません。