

T-782 取扱説明書

T782-z-2405

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い
下さいますようお願い申し上げます。
本取扱説明書はお手元に保管して下さい。

- 印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
- 本製品によって生じた、いかなる支出・損益・その他の損失に対して何ら責任を負いません。
- 本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

製品仕様 (改良のため予告なく変更する場合があります。)


- 時 間 精 度: 平均月差 ±30 秒以内 (気温 25℃ で使用した場合)
- 使用温度範囲: 0 ~ +40℃ ※結露なきこと
(外観 / 機能に支障無く、連続使用可能な温度範囲)
- 使用推奨電池: 単 2 形アルカリ乾電池 (LR14 1.5V) 2 個
- 電池寿命: 約 10 ヶ月 (単 2 形アルカリ乾電池 2 個を使用し、1 日に
アラームを 10 秒、ライトを 1 回使用した場合)
- ア ラ ム: サイレン音
- ア ラ ム 精 度: ±5 分 (設定した時刻に対して)
- スヌーズ機能: スヌーズ間隔約 4 分
- ラ イ ト 機 能
- パ ト ラ ン プ

各部の名称



注意

パトランプの光を凝視しないで下さい。
目に悪影響を及ぼす恐れがあります。




種類の違う電池、古い電池と新しい電池などを混ぜて使用しないで下さい。
電池の破裂や時計の故障の原因になります。

ご使用方法

- ①アラームスイッチを OFF にして下さい。
※アラームスイッチを ON のまま電池を入れると、誤動作・故障の原因になります。
- ②電池フタを開けて単 2 形乾電池 2 個を、⊕ ⊖ の表示にに合わせて入れ、電池フタを
閉じて下さい。

現在時刻の合わせ方


- 時刻を合わせる
時刻ツマミを必ず左回りにまわして下さい。



アラーム時刻の合わせ方


- アラーム時刻を設定する
アラームツマミを必ず左回りにまわして下さい。

※アラームは設定した時刻の
5 分前から 5 分過ぎまでの
間に鳴り出します。



アラーム (目覚まし) 機能について

- アラームを鳴らす
アラーム時刻を設定した後、アラームスイッチを ON にすると、設定した時刻に
アラームが鳴ります。
※アラームは、鳴り始めから約 20 ~ 40 分後に自動的に止まります。その場合約 12 時
間後に再びアラームが鳴ります。
- アラームを止める
アラームスイッチを OFF にするとアラームが鳴り止まり、アラーム機能が停止
します。



止めてもまた鳴るスヌーズ機能とライト機能

- アラームが鳴っている間にスヌーズ / ライトボタンを押すとアラームが一旦鳴り
止まり、約 4 分後に再び鳴り出します。
約 20 ~ 40 分間はこの動作を繰り返すことができます。
- アラームが再び鳴らないようにするには、アラームスイッチを OFF にします。
- スヌーズ / ライトボタンを押すとライトが点灯します。

電池の交換について

電池容量が少なくなると、[アラームが鳴らない][スヌーズが機能しない][ライトが点
かない][時計が遅れる][パトランプが点かない]といった症状がおき、やがて時計が
止まります。このような場合は速やかに新しい乾電池に 2 個同時に交換して下さい。
※買い置きの電池を使用した場合、乾電池に示されている「使用推奨期限」や保管
状態により電池寿命が短くなることがあります。
※電池を入れるときは、⊖側から入れて下さい。
※電池を外すときは、⊕側から外して下さい。

故障かな?と思ったときには...

※製品が正常に作動していないときは修理を依頼する前に下記を参考にお
確かめ下さい。

時計が動かない

考えられる原因	処 置
電池容量が無い	電池の⊕ ⊖ の向きを確かめて、同じ種類の新しい 電池 2 個を入れて下さい。
電池が入っていない	
電池が正しい向きで 入っていない	
電池端子の接触不良	端子の表面をふいて電池を入れ直して下さい。

時計が止まる、または遅れる

考えられる原因	処 置
電池容量が少ない	同じ種類の新しい電池に 2 個同時に交換して下さい。

アラームが鳴らない、または小さい / スヌーズが機能しない

考えられる原因	処 置
電池容量が少ない	同じ種類の新しい電池に 2 個同時に交換して下さい。
電池容量が無い	

ライトが点かない、または暗い

考えられる原因	処 置
電池容量が少ない	同じ種類の新しい電池に 2 個同時に交換して下さい。
電池容量が無い	