

**時計のせつめい**

**ピンク色ボタン**

- ・押しと時計のライトがつくよ。
- ・めざましアラームがなっているときに押しと、いったんめざましアラームが止まるよ。そして4~5分たったら、まためざましアラームがなるよ。

**ピンク色アラームスイッチ**

- ・ON (上) にするとめざましアラームをセットした時刻にめざましアラームがピピピピとなるよ。
- ・OFF (下) にするとめざましアラームはならないよ。

**タイマーの名前とせつめい**

**フィルム**

- ・タイマーつまみを右に回すと青色のフィルムが出てくるよ。
- ・時間がたつとフィルムが0(ゼロ)に近づくよ。0(ゼロ)になったら、フィルムははかなくて見えなくなるよ。

**水色ボタン**

- ・フィルムが0(ゼロ)に近づいているあいだに押しと、いったんタイマーが止まるよ。もういっぱい押しと、また、フィルムがうごきはじめるよ。
- ・フィルムが0(ゼロ)のときに押しとタイマーランプが消えるよ。

**水色アラームスイッチ**

- ・ON (上) にすると、時間がたつとフィルムが0(ゼロ)になったら、タイマーアラームがピピピピとなるよ。
- ・OFF (下) にするとタイマーアラームはならないよ。フィルムが0(ゼロ)になったら赤色の光がピカピカして知らせるよ。

**タイマーつまみ**

- ・タイマーつまみを右に回して60までフィルムを出そう。その後、タイマーつまみを左に回してはかりたい時間にフィルムを合わせよう。そのまますぐにスタートするよ。

**タイマーランプ**

- ・タイマーつまみを回して青色のフィルムが出てくると、みどり色に光るよ。フィルムが0(ゼロ)になったら赤色の光がピカピカして知らせるよ。
- ・フィルムが0(ゼロ)に近づいているあいだに水色ボタンを押しと、タイマーがいったん止まって、ランプが赤色に変わるよ。もういっぱい押しと、フィルムがまたうごきはじめて、ランプはみどり色になるよ。

**アラームとはピピピピとなるおしらせ音のことだよ!**

ランプの色でわかること	
ランプの色	いみ
みどり	→ うごいている
赤	→ 止まっている
赤のピカピカ	→ 0になった

**つかいかた**

① **ピンク色アラームスイッチと、水色アラームスイッチを、OFF(下)にする。**

② **電池のふたを開けて、たん3形かん電池を+-のしるしに合わせて2こ入れる。**

③ **じこくつまみを回して今の時刻に合わせる。**

**やじるしのむぎにくるっと回してね! 反対のむぎには回さないでね!**

**じこくつまみ(グレー色)**

家の時計やテレビ、タブレット、スマホ、パソコンなどの時刻を見て、じこくつまみを回して、同じ時刻にはりを合わせてみよう!

**はりの回るむぎ**

**グレー色のじこくつまみをやじるしのむぎに回す**

**アラームスイッチをよこから見た図**

**時計のうらの図**

**電池のふたを開けた図**

**プラスマイナス**

+-のしるしと同じむぎに電池を入れよう!

**プラスマイナス**

+-をまちがえらうごかないよ!

**つまみ部分の拡大図**

**めざましアラームがなる時刻の合わせかた**

① **めざましつまみを回してアラームがなってほしい時刻に合わせる。**

**例) 6時20分におきるために、めざましアラームをならしたい!**

**はりの回るむぎ**

ピンク色のめざましつまみをやじるしのむぎに回す

**やじるしのむぎにくるっと回してね! 反対のむぎには回さないでね!**

**めざましつまみ(ピンク色)**

**めざましメモリ拡大図**

**時計のはりとは反対のむぎに回すよ!**

ピンク色のめざましつまみを回してやじるしの形のはりを6時20分に合わせよう!

② **ピンク色アラームスイッチをON(上)にする。**

**時計が6時20分になったらめざましアラームがなるよ。**

めざましアラームがなっているときに、ピンク色ボタンを押しと、いったんめざましアラームが止まるよ。そして、4~5分たったら、また、めざましアラームがなるよ。

**ピンク色アラームスイッチ**

**タイマーの時間の合わせかた**

① **タイマーつまみを回してはかりたい時間に合わせる。**

**例) あと15分だけアニメを見ようときめたので、15分たったらアラームをならしたい!**

つまみを右に回すとフィルムが出てくるので、60まで回そう! その後左に回して15に合わせよう! そのまますぐにスタートするよ!

**水色のタイマーつまみを回す。**

② **水色アラームスイッチをON(上)にする。**

**時間がたつとフィルムが0に近づくよ。**

**アラームがなるまで**

**15分たったらタイマーアラームがなるよ。**

**つまみを0より左に回さないでね! むりに回すとこわれるよ!**

**きんし**

**水色アラームスイッチ**

# T802 取扱説明書

T802-z-2511

ご購入ありがとうございます。  
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。  
本取扱説明書はお手元に保管して下さい。


- 印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
- 本製品によって生じた、いかなる支出・損益・その他の損失に対して何ら責任を負いません。
- 本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

## 製品仕様 (改良のため予告なく変更する場合があります。)

- 時間精度: 平均月差 ±30 秒以内 (気温 25°C で使用した場合)
- 使用温度範囲: -10 ~ +50°C ※結露なきこと (外観 / 機能に支障無く、連続使用可能な温度範囲)
- 使用推奨電池: 単3形アルカリ乾電池 (LR6 1.5V) 2個
- 電池寿命: 約10ヵ月 (単3形アルカリ乾電池2個を使用し、1日に時計のアラーム30秒、時計のライト1回、タイマー60分、タイマーのアラーム30秒使用した場合)
- アラーム: 電子音
- アラーム精度: ±5分 (設定した時刻に対して)
- スヌーズ機能: スヌーズ間隔約4分
- ライト機能: 時計の右上に一箇所
- タイマー精度: 10 ~ 20 秒程度  
※時間表示フィルムを合わせる位置・ツマミの操作方法等により、誤差が生じる場合があります。(特に1~5分等短い時間をセットする場合は、誤差が大きくなりやすいため、目安としてご使用下さい。)
- カウントダウン: 最大60分
- タイマーアラーム: 電子音
- タイマー一時停止機能
- タイマー消音機能
- ランプ

※直射日光や強い光が長時間本体に当たると、部材の変形、変色、劣化の原因になります。


## 各部の名称



## ご使用方法

- ①時計用アラームON/OFFスイッチとタイマー用アラーム音ON/OFFスイッチを2つ共OFFにして下さい。  
※各ON/OFFスイッチをONのまま電池を入れると、誤動作や故障の原因になります。
- ②電池フタを開けて単3形乾電池2個を⊕⊖の表示に合わせて入れ、電池フタを閉じて下さい。

## 現在時刻の合わせ方



## 時計用アラーム時刻の合わせ方



## ライト機能

スヌーズ/ライトボタン(ピンク色のボタン)を押すと時計のライトが点灯します。  
※ライトは時計の文字盤の右上に一箇所あります。

## 時計用アラームの鳴らし方

■アラーム時刻を設定した後、時計用アラームON/OFFスイッチをON(上)にすると、設定した時刻に時計用アラームが鳴ります。



## 時計用アラーム(目覚まし)の止め方/スヌーズ機能

時計用アラームを止めるには3通りの方法があります。

1. 時計用アラームを完全に止める  
時計用アラームON/OFFスイッチをOFF(下)にします。  
→時計用アラームが鳴り止まり、時計用アラーム機能が停止します。
2. 時計用アラームを一旦止め、約4分後に再度アラームを鳴らす(スヌーズ機能)  
時計用アラームが鳴っている間にスヌーズ/ライトボタン(ピンク色のボタン)を押します。  
→時計用アラームが一旦鳴り止まり、約4分後に再び鳴り出します。  
約20~40分間はこの動作を繰り返すことができます。
3. 時計用アラームを自動的に止める(オートストップ機能)  
時計用アラームは、鳴り出してから約20~40分後に自動的に止まります。  
その場合約12時間後に再び時計用アラームが鳴ります。



注 時計用アラーム(目覚まし)は構造上、設定した時刻に対して、5分前から5分過ぎの間にアラームが鳴り始めます。

## カウントダウンタイマーの合わせ方


注意 ※ツマミを無理に回さないで下さい。時間表示フィルムが出てこなくなる等の故障の原因になります。

- ①ラベルを剥がして下さい。
- ②タイマーツマミを時計回りに最大時間(60分)まで回し、次に、反時計回りに回して、任意の時間に時間表示フィルムを合わせて下さい。




## 【例】15分後にアラームを鳴らす場合

- ①タイマー用アラーム音ON/OFFスイッチをON(上)にします。  
※アラーム音が必要無い場合はOFFのままご使用下さい。
- ②タイマーツマミを時計回りに回すと時間表示フィルムが出てきます。最大時間(60分)まで回して下さい。
- ③タイマーツマミを反時計回りに回して、時間表示フィルムの端を設定時間「15」の目盛りの中心に合わせて下さい。  
タイマーランプが緑に点灯し、カウントダウンが開始します。



- ④残り時間が0になる(時間表示フィルムが見えなくなる)ときタイマーのアラームが鳴り、タイマーランプが赤く点滅します。



## タイマーアラーム消音機能

タイマー用アラーム音ON/OFFスイッチにより、アラーム音が鳴らないように設定することが出来ます。その場合タイマーランプのみ点灯・点滅します。

- タイマーのアラーム音を鳴らす  
タイマー用アラーム音ON/OFFスイッチをON(上)にする。
- タイマーのアラーム音を鳴らさない  
タイマー用アラーム音ON/OFFスイッチをOFF(下)にする。



## タイマー一時停止機能

カウントダウン中(タイマーランプが緑に点灯中)にタイマー用一時停止/再開ボタン(水色のボタン)を1回押すと、タイマーランプが赤く点灯し、カウントダウンが一時停止し、時間表示フィルムの動きも停止します。もう1回タイマー用一時停止/再開ボタン(水色のボタン)を押すと、タイマーランプが緑に切り替わり、カウントダウンが再開し、時間表示フィルムが再び動き始めます。

## 電池の交換について

電池容量が少なくなると、時計が遅れる、スヌーズが機能しない、タイマーの誤差が大きくなる、アラーム音が小さくなる、アラームが鳴らない、ライトが点かない、ランプの光が弱くなる、といった現象がおきます。このような場合は、速やかに新しい電池に2個同時に交換して下さい。  
※買い置きの電池を使用した場合、乾電池に示されている「使用推奨期限」や保管状態により、電池寿命が短くなることがあります。  
※製品仕様欄に記載の電池寿命を目安に、定期的に電池を交換して下さい。

## 故障かな?と思ったときには...

※製品が正常に作動していないときは修理を依頼する前に下記を参考にお確かめ下さい。

### 時計・タイマーが作動しない

考えられる原因	処置
電池容量が無い	電池の⊕⊖の向きを確かめて、電池ホルダに新しい電池を入れて下さい。
電池が入っていない	
電池が正しい向きで入っていない	
電池端子の接触不良	端子の表面をふいて電池を入れ直して下さい。

### 時計・タイマーが止まる、または遅れる/時計のライト・タイマーランプが点かない、または暗い/スヌーズが機能しない

考えられる原因	処置
電池容量が少ない	新しい電池に2個同時に交換して下さい。

### アラーム音が鳴らない、または小さい

考えられる原因	処置
時計用アラームON/OFFスイッチがOFFになっている	時計用アラームON/OFFスイッチを、ONの位置にする。(本書「時計用アラームの鳴らし方」参照)
タイマーアラーム音ON/OFFスイッチがOFFになっている	タイマーアラーム音ON/OFFスイッチを、ONの位置にする。(本書「タイマーアラーム消音機能」参照)
電池容量が少ない	新しい電池に2個同時に交換して下さい。