

### 時計のせつめい

**ピンク色ボタン**

- ・押すと時計のライトがつくよ。
- ・めざましアラームがなっているときに押すと、いったんめざましアラームが止まるよ。そして4~5分たったら、まためざましアラームがなるよ。

**ピンク色アラームスイッチ**

- ・ON (上) にするとめざましアラームをセットした時刻にめざましアラームがピピピピとなるよ。
- ・OFF (下) にするとめざましアラームはならないよ。

### タイマーのせつめい

**フィルム**

- ・タイマーつまみを右に回すと青色のフィルムが出てくるよ。
- ・時間がたつとフィルムが0(ゼロ)に近づくよ。0(ゼロ)になったら、フィルムはかくれて見えなくなるよ。

**水色ボタン**

- ・フィルムが0(ゼロ)に近づいているあいだに押すと、いったんタイマーが止まるよ。もういっぱい押すと、また、フィルムがうごきはじめるよ。
- ・フィルムが0(ゼロ)のときに押すとタイマーランプが消えるよ。

**水色アラームスイッチ**

- ・ON (上) にすると、時間がたつてフィルムが0(ゼロ)になったときに、タイマーアラームがピピピピとなるよ。
- ・OFF (下) にするとタイマーアラームはならないよ。フィルムが0(ゼロ)になったら赤色の光がピカピカして知らせるよ。

**タイマーつまみ**

- ・タイマーつまみを右に回して60までフィルムを出そう。その後、タイマーつまみを左に回してはかりたい時間にフィルムを合わせよう。そのまますぐにスタートするよ。

### ボタンの名前とせつめい

**タイマーランプ**


- ・タイマーつまみを回して青色のフィルムが出てくると、みどり色に光るよ。フィルムが0(ゼロ)になったら赤色の光がピカピカして知らせるよ。
- ・フィルムが0(ゼロ)に近づいているあいだに水色ボタンを押すと、タイマーがいったん止まって、ランプが赤色に変わるよ。もういっぱい押すと、フィルムがまたうごきはじめて、ランプはみどり色になるよ。


**ランプの色でわかること**

ランプの色	いみ
みどり	→ うごいている
赤	→ 止まっている
赤のピカピカ	→ 0になった

アラームとはピピピピとなるおしらせ音のことだよ!


### つかいかた

- ① ピンク色アラームスイッチと、水色アラームスイッチを、OFF(下)にする。**  


ピンク色アラームスイッチ、水色アラームスイッチをよこから見た図
- ② 電池のふたを開けて、たん3形かん電池を+-のしるしに合わせて2こ入れる。**  


電池のふたを開けた図

プラスマイナスのしるしと同じむきに電池を入れよう!

プラスマイナスのしるしをまちがえとうごかないよ!
- ③ じこくつまみを回して今の時刻に合わせる。**  


じこくつまみ(グレー色)


家の時計やテレビ、タブレット、スマホ、パソコンなどの時刻を見て、じこくつまみを回して、同じ時刻にはりを合わせてみよう!

グレー色のじこくつまみをやじるしのむきに回す

はりの回るむき

やじるしのむきにくるっと回してね!  
反対のむきには回さないでね!

### めざましアラームがなる時刻の合わせかた

- ① めざましつまみを回してアラームがなしてほしい時刻に合わせる。**  
**例) 6時20分におきるために、めざましアラームをならしたい!**  


めざましつまみ(ピンク色)


ピンク色のめざましつまみをやじるしのむきに回す

やじるしのむきにくるっと回してね!  
反対のむきには回さないでね!

時計のはりとは反対のむきに回すよ!

はりの回るむき

ピンク色のめざましつまみを回してやじるしの形のはりを6時20分に合わせよう!


めざましメモリ拡大図
- ② ピンク色アラームスイッチをON(上)にする。**  


ピンク色アラームスイッチ

時計が6時20分になったらめざましアラームがなるよ。


めざましアラームがなっているときに、ピンク色ボタンを押すと、いったんめざましアラームが止まるよ。そして、4~5分たったら、また、めざましアラームがなるよ。

### タイマーの時間の合わせかた

- ① タイマーつまみを回してはかりたい時間に合わせる。**  
**例) あと15分だけアニメを見ようときめたので、15分たったらアラームをならしたい!**  


タイマーつまみ(水色)

水色のタイマーつまみを回す。

つまみを右に回すとフィルムが出てくるので、60まで回そう! その後左に回して15に合わせよう! そのまますぐにスタートするよ!
- ② 水色アラームスイッチをON(上)にする。**  


水色アラームスイッチ

時間がたつとフィルムが0に近づくよ。

アラームがなるまで

あと7分

あと3分

15分たったらタイマーアラームがなるよ。

つまみを0より左に回さないでね!  
むりに回すとこわれるよ!

きんし